


СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета ГБОУ СОШ №3
г.о. Чапаевск Самарской области

 О.А. Богомолова

« 11 » сентября 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №3
г.о. Чапаевск Самарской области



Е.А. Кочеткова

« 11 » сентября 20 21 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 5 ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
3. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое замыкание.
4. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - может ударить током.
5. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
6. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
7. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
8. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
9. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
10. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
11. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона).